

Anleitung zum Einstellen der Standheizung

Schritt 1.1: Bedienfeld anschalten

Schritt 1.2: „Standheizung“ auswählen (per Taste oder im Bedienfeld)



Schritt 1.3: Stufe einstellen(Einstellung mit Hilfe des Drehknopfes)

Muss orange leuchten, damit Heizung an ist.

