


Anleitung zur Bedienung allgemeiner Sachen

1. Fensterverdunkelung bei starker Sonne



Bei sehr warmen Wetter und praller Sonne, sollten Sie die Fensterverdunkelung nicht schließen, da sich ein Wärmestauraum zwischen dem Plastikfenster und der Verdunkelung bilden. Dadurch kann es passieren, dass sich die Fensterteile verziehen

2. Drehen des Fahrer- Beifahrersitzes



Ziehen Sie den Hebel zu sich damit der Sitz sich löst und drehen Sie diesen mit ihrem Körpergewicht nach rechts beim Fahrer bzw. nach links beim Beifahrersitz

Anleitung zur Bedienung allgemeiner Sachen

3. Bordstrom



Per Knopfdruck am Drehrädchen können Sie den Strom einschalten.



Das grüne Lämpchen zeigt an, dass der Strom eingeschaltet ist. Außerdem können Sie sich die Fahrerbatterie, Zusatzbatterie, Frischwasser und Abwasser anzeigen lassen

5. Tisch verstellen

