


## Anleitung zur Bedienung allgemeiner Sachen

### 1. Strom



### 2. Drehen des Fahrer- Beifahrersitzes



### 3. Ausfahren der Einstiegshilfe



### 4. Öffnen der Betten



### 5. Öffnen des Tisches (hinter Fahrersitz)



Heben Sie den Tisch solange an bis er einrastet



Für einen längeren Tisch öffnen Sie die Sicherung an der Seite und fahren Sie die Beine unter dem Tisch aus

### 6. Öffnen des Wassertanks



Wassertank wird mit einem Spezialschlüssel geöffnet, welcher mit dem Autoschlüssel dazu gegeben wird. (Befindet sich hinten rechts)