

Anleitung zum Einstellen des Kühlschranks

Schritt 1.1: Bedienfeld anschalten

Schritt 1.2: „Kühlbox“ auswählen (per Taste oder im Bedienfeld)



Schritt 1.3: Stufe einstellen (Einstellung mit Hilfe des Drehknopfes)



Muss
orange
leuchten,
damit
Kühlschrank
an ist.