

Bedienung der Küchenzeile

1. Glasabdeckung behutsam nach oben ziehen

2. Auf die große Flamme drehen



3. Auf das Drehrädchen ca. drücken, um Flamme zu entzünden

**Wichtig: Türen geöffnet halten,
um für frische Luft zu sorgen!**

Standheizung

1. Menü aufrufen



2. Heizungssymbol wählen



3. An/Aus schalten



4. Temperatur einstellen

