

## Anleitung zur Bedienung des Kühlschranks

### 1. Lage des Kühlschranks


Der Kühlschrank befindet sich nach dem Eingang der Seitentür auf der linken Seite.

### 2. Einschaltung des Kühlschranks



Zunächst müssen Sie den Kühlschrank einschalten. Halten Sie den Knopf für ca. 3-4 Sekunden. Wenn alle Symbole blinken ist der Kühlschrank eingeschaltet.

### 3. Bedienung des Kühlschranks



Der Kühlschrank hat drei verschiedene Energiequellen. Auf „A“ wird die Energiequelle, die zur Verfügung steht automatisch ausgewählt.

## Anleitung zur Bedienung des Kühlschranks

### 4. Belüftung des Kühlschranks

Die Belüftung des Kühlschranks befindet sich außen. Vor die Lüftungsschlitze nichts hinstellen!