

Standheizung

1. Menü aufrufen



2. Heizungssymbol wählen



3. An/Aus schalten



4. Temperatur einstellen



Kochfeld

1. Rädchen nach rechts drehen



2. Zünder ca. 5 Sekunden lang gedrückt halten, bis eine Flamme entsteht

