

## Anleitung zur Benutzung des Kühlschranks

Wenn der Kühlschrank auf 12-V-Betrieb gestellt ist, verbraucht er ständig Strom. Deshalb auf Gasbetrieb umstellen, wenn der Fahrzeugmotor nicht läuft und das Fahrzeug nicht an die 230-V-Versorgung angeschlossen ist!

Der Kühlschrank wird durch das Drücken dieses Knopfes an- oder ausgeschaltet

Gasbetrieb

Automatische Suche der Energiequelle

Temperatureinstellung, desto größer der Balken desto niedriger die Temperatur!

230-V Betrieb

12-V- Betrieb

Bei Geräten mit automatischer Energiewahl funktioniert der 12-V-Betrieb des Kühlschranks bei Automatikbetrieb nur, wenn der Fahrzeugmotor läuft. Wenn der Fahrzeugmotor abgestellt ist, den Kühlschrank auf 230-V-Betrieb oder Gasbetrieb umstellen!

Störungsanzeige, beispielsweise bei Stromausfall etc.



Wichtig! Bei Gasbetrieb hat der Kühlschrank seinen besten Wirkungsgrad. Bei 12-V Betrieb hält der Kühlschrank nur die Isttemperatur also bei Gelegenheit den Kühlschrank auf dem Campingplatz etc. an den 230 – V Anschluss (siehe unten) anschließen!

ACHTUNG! An Tankstellen ist Gasbetrieb (Kühlschrank) aus Sicherheitsgründen ausgeschlossen!



Wichtig! Belüftungsschlitze des Kühlschranks freihalten und nicht zustellen!

