


Anleitung zur Bedienung des Kochfelds

1. Öffnen der Leitungen

-Haupt-Absperrventil an der Gasflasche und **Gasabsperrentil** "Kochstelle"
öffnen.



Wenn die Drehregler senkrecht gerichtet sind, sind die Leitungen offen.

Die Drehregler für Heizung und Gas befinden sich unter dem Herd

Drehregler auf 0-Stellung drehen. Die Flamme erlischt.
Gasabsperrentil "Kochstelle" schließen.
Ventil auf waagrechte Stellung bringen.

! Wichtig! Beim kochen die Fenster offen halten !

2.Einschalten des Kochfeldes

1. Drehregler der gewünschten Brennstelle auf Zündposition (große Flamme) drehen.

2. Drehregler drücken und gedrückt halten.

3. Der Zündautomat erzeugt Zündfunken. Es ist ein klickendes Geräusch zu hören.

4. Wenn die Flamme brennt, Drehregler nach 5 Sekunden loslassen und auf die gewünschte Einstellung drehen.



