

Anleitung zur Bedienung des Kühlschranks

1. Lage des Kühlschranks

Der Kühlschrank befindet sich nach dem Eingang der Seitentür auf der linken Seite.

2. Einschaltung des Kühlschranks



Zunächst müssen Sie den Kühlschrank einschalten. Halten Sie den Knopf für ca. 3-4 Sekunden. Wenn alle Symbole blinken ist der Kühlschrank eingeschaltet.

3. Bedienung des Kühlschranks



Der Kühlschrank hat drei verschiedene Energiequellen. Auf „A“ wird die Energiequelle, die zur Verfügung steht automatisch ausgewählt.

Anleitung zur Bedienung des Kühlschranks

4. Belüftung des Kühlschranks

Die Belüftung des Kühlschranks befindet sich außen. Vor die Lüftungsschlitze nichts hinstellen!